

Anleitung für die Wärmekissen IN7-21-021 und IN7-21-022 für Mikrowelle & Backofen

Wärmekissen

Bezug: 100% Baumwolle,

Füllung: gemahlene Wallnusschale, Lavendel, Bezug abnehmbar

BACKOFEN:

- Heize den Backofen nicht vor.
- Verwende Backpapier.
- Lege das Kissen frei in den Ofen.
- Stelle eine Tasse Wasser mit in den Backofen.
- Umluft: Mittlere Schiene, 130°C, ca. 9-11 Minuten.
- Unter- und Oberhitze: Mittlere Schiene, 150°C, ca. 9-11 Minuten.

MIKROWELLE:

- Erwärme das Kissen bei ca. 600 Watt (mittlere Stufe) für etwa 1 ½ Minuten.
- Sollte das Kissen noch nicht warm genug sein, schüttele es gut durch und erwärme es weitere 15 Sekunden.
- Wiederhole diesen Vorgang gegebenenfalls, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Das Schütteln ist wichtig, um die Wärme gleichmäßig auf die Füllung zu verteilen und punktuelle Überhitzung zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Mikrowellenteller sauber ist und sich frei drehen kann.

UNBEDINGT BEACHTEN:

- Lasse das Kissen vollständig auskühlen, bevor es erneut erwärmt wird.
- Ein Wärmekissen sollte niemals unbeaufsichtigt erwärmt werden.
- Beachte die Bedienungsanleitung der Mikrowelle bzw. des Backofens.
- Verbrennungsgefahr: Überprüfe die Temperatur des Wärmekissens, bevor es verwendet wird.
- Achte darauf, dass die Nähte stets sauber und geschlossen sind.
- Ein Wärmekissen ist kein Spielzeug für Kinder.

ACHTUNG:

- Bei Überhitzung und Austrocknung besteht Brandgefahr.
- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, aufgrund der Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.